aspire

PIXO AURA

USER MANUAL

EN

Components View



Package Contents

Pod Filling

Remember to clean the condensation between the pod and the device.

Specifications

Dimensions: 109.7*30*16.5 mm
Capacitated pod capacity: 2.0 ml
E-liquid Filling: Easy side fill
Airflow: Adjustable side airflow
Coil: Meshed coil 0.42 (21-30W), non-replaceable
Meshed coil 0.6Ω (14-19W), non-replaceable
Meshed coil 1.0Ω (10-15W), non-replaceable
Meshed coil 1.2Ω (9-13W), non-replaceable
Battery Capacity: 1200 mAh, non-replaceable
Activation Mode: Auto draw
Charging Port: Type-C
Max Charge Current: 1A

Output Watted

Coil Resistance	Wattage
0.42Ω	25W
0.6Ω	18W
1.0Ω	14W
1.2Ω	12W

Compatible with Pixo series pods

Instructions

Connect the pod	The battery percentage indicator will flash once, while the LED indicator will breathe three times, then turn off.
Disconnect the pod	The battery percentage indicator will flash once, while the LED indicator will breathe twice, then turn off.
Lock / unlock	The LED indicator will flash white once
	The device will be locked when the vaping mode is over. To unlock, Auto draw is not allowed. Plug out / in the pod once to unlock the device.

Safety Features

Vaping Over-Time Protection (6s)	The screen will flash 75 (75)' 10 times while the LED indicator flashes purple 10 times		
Short Circuit Protection	The screen will flash "188" ; ◆ icon and "Κ" icon 3 times while the LED indicator flashes purple 3 times		
Low Voltage Protection	The screen will flash ◆ icon and "3%" battery level 10 times while the LED indicator flashes red 10 times		
Over Voltage Protection	The device will stop charging and vaping is not allowed		
Overcharge Protection	The battery percentage indicator and the green LED indicator will be on for 10s and then shut off		
Over Heat Protection	The screen will flash "188" ; ◆ icon and "Κ" icon 3 times while the LED indicator will remain yellow for 3s		
Open Circuit Protection	The LED indicator will flash white twice		

Charging

Maximum charge current	1A	Maximum charge current	5V
Attach the Type-C cable	The battery percentage indicator will display the current battery level while the ◆ icon flashes and the LED indicator cycles in a marquee pattern.		
Battery Level: 0-30%	Red marquee effect		
Battery Level: 30-60%	Blue marquee effect		
Battery Level: 60-100%	Green marquee effect		
Fully charged	The battery percentage indicator and the LED indicator will be on for 10s and then shut off		
The charging voltage is over 6.5V or lower than 4.0V	The device will stop charging, the battery percentage indicator and the LED indicator will remain yellow for 3s		
Unplug the Type-C cable	The battery percentage indicator and the LED indicator will shut off		

Warnings

DISCLAIMER
Please read this user manual before use. Failure to follow the instructions for proper setup, use, and care for your device can increase the risk of serious personal injury, death, or property damage.
The manufacturer assumes no responsibility for any damage caused by mishandling that is beyond normal usage defined in this manual.

RECOMMENDED SETUP
We recommend the exclusive use of Aspire original charger, battery, components, and accessories indicated on the product page and leaflet. Use of chargers, batteries, components, and/or accessories not specifically produced for this device may lead to malfunction and/or damage to the product and to the cancellation of the warranty.

HANDLING AND USAGE SAFETY
To reduce the risk of fire, shock, or damage to your vape device keep the product and its accessories away from overheated or excessively humid conditions (-5°C / 50°C).
Your device can be damaged if dropped, burned, punctured, crushed, or if it comes in contact with liquid. If you suspect damage to your device or its battery, discontinue use of your device, as it may cause overheating or injury.
To avoid inhaling gaseous vapors you either lock or switch off your device when it is not in use, especially when carrying your device in your pocket or purse.
In the case of burnt or abnormal deformation of one of the components of the device or its accessories, stop using it immediately and contact Customer Care.

COIL MAINTENANCE SAFETY
In order not to damage the coil or burn the cotton do not inhale an empty pod. Let the pod/tank stand for 5 minutes after filling so the cotton can be saturated with e-liquid before use.

REPLACEABLE BATTERIES SAFETY
Use only Aspire original replacement batteries. Do not use damaged batteries or batteries with a torn or damaged wrapper. Disconnect the battery from the charger when fully recharged. Do not use your vape device while charging.

Vue éclatée

FR

Contenu

Remplissage du pod

Pensez à nettoyer la condensation entre le pod et l'appareil

Caractéristiques

Dimensions: 109.7*30*16.5 mm
Capacité du pod: 2.0 ml
Remplissage E-liquide: Côté facile
Caractéristiques de la résistance:
0.42 Résistance Maillée (23-30W), non remplaçable
0.6Ω Résistance Maillée (14-19W), non remplaçable
1.0Ω Résistance Maillée (10-15W), non remplaçable
1.2Ω Résistance Maillée (9-13W), non remplaçable
Capacité de la batterie: 1200 mAh
Activation: Tirage automatique
Chargement: Type-C
Courant de charge maximum: 1A
Puissance de sortie:

Résistance de la bobine	Puissance
0.42Ω	25W
0.6Ω	18W
1.0Ω	14W
1.2Ω	12W

Compatible avec les pods de la série Pixo

Instructions

Connexion du pod	L'indicateur de pourcentage de la batterie clignote une fois, puis l'indicateur LED respire en trois cycles avant de s'éteindre.
Déconnexion du pod	L'indicateur de pourcentage de la batterie clignote une fois, puis l'indicateur LED respire en trois cycles avant de s'éteindre.
Verrouillage / Déverrouillage	Le vaporisateur se verrouillera si le temps spécifié expire et plus de 7s. Le mode d'activation ne peut pas être activé lorsque le tirage automatique est verrouillé. Retirer et remettre le pod pour déverrouiller le tirage automatique.

Dispositif de sécurité

Vaporisage continu	L'écran clignotera 75 (75)' 10 fois
Au-dessus de la protection (6s)	1 bande qui l'indicateur LED clignotera en violet 10 fois
Protection contre les courts-circuits	L'écran clignotera « 188 », l'icône « ◆ » et, « Κ » 3 fois tandis que l'indicateur LED clignotera en violet 3 fois.
Protection contre la décharge profonde	L'indicateur de pourcentage de batterie affichera le niveau actuel de la batterie et le niveau de batterie « 0% » tandis que l'indicateur LED clignotera 10 fois rouge.
Protection de survoltage	Lorsque le chargement est anormal, l'appareil arrêtera de se charger et il ne sera pas possible de vaporiser
Protection contre la surtension	L'indicateur de pourcentage de batterie et l'indicateur LED vert s'éteindront après pendant 10 et puis s'éteindront

Sicherheitselemente

E-Zigaretten-Überlastungsschutz (5.6s.)	Der Bildschirm blinkt 10 Mal 75 (75)', während die LED-Anzeige 10 Mal blinkt
Kurzschlussschutz	Der Bildschirm blinkt dreimal "188" , ◆ -Symbol und "K" -Symbol, während die LED-Anzeige 3 Mal blinkt
Unterspannungsschutz	Die Prozentanzeige der Batterie blinkt 10 Mal, der aktuelle Batteriestand und der Batteriestand "0%", während die LED-Anzeige 10 Mal rot blinkt
Überspannungsschutz	Die Prozentanzeige der Batterie und die grüne LED-Anzeige leuchten 10 Sekunden lang und 10 Sekunden aus und schalten sich dann aus
Überladeschutz	Die Prozentanzeige der Batterie und die grüne LED-Anzeige leuchten 10 Sekunden lang und blinken 10 Sekunden lang gelb blebt
	Die LED-Anzeige blinkt zweimal weiß

Ladeprozess

Maximaler Ladestrom	1A	Empfohlene Ladespannung	5V
Anschließen Sie das Type-C-Kabel	Der aktuelle Ladestand wird angezeigt, während das Symbol ◆ blinkt und die LED-Anzeige in einem Lauflichtmuster blinkt.		
Niveau der Batterie: 0-30%	Effekt Textfeld: rot		
Niveau der Batterie: 30-60%	Effekt Textfeld: blau		
Niveau der Batterie: 60-100%	Effekt Textfeld: grün		

Charge complète

La tension de charge est supérieure à 6.5V ou inférieure à 4.0 V	L'indicateur de pourcentage de batterie et l'indicateur LED clignotent alternativement
Déconnexion du câble USB type-C	L'appareil passera de se charger. L'indicateur de pourcentage de batterie et l'indicateur LED s'éteindront
	L'indicateur de pourcentage de batterie et l'indicateur LED s'éteindront

AVERTISSEMENT

Veuillez lire ce manuel d'utilisation avant utilisation. Le non-respect des instructions de configuration, d'utilisation et d'entretien de votre appareil peut augmenter le risque de blessures graves, de décès ou de dommages matériels.
Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour tout dommage causé par une mauvaise manipulation hors du cadre de l'utilisation normale définie dans ce manuel.

CONFIGURATION RECOMMANDÉE

Nous recommandons l'utilisation exclusive de l'appareil, de la batterie, des composants et des accessoires d'origine Aspire indiqués sur la page et la notice du produit.
L'utilisation de chargeurs, de batteries, de composants ou d'accessoires non spécifiques de surchauffe du chargeur, de la batterie, des composants et des accessoires d'origine Aspire indiqués sur la page et la notice du produit.
L'utilisation de chargeurs, de batteries, de composants ou d'accessoires non spécifiques pour produits pour cet appareil peut entraîner
un dysfonctionnement et/ou des dommages au produit et l'annulation de la garantie.

SÉCURITÉ DE MANIPULATION ET D'UTILISATION

Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement de votre vaporisateur, éloignez le produit et ses accessoires des conditions de surchauffe ou d'humidité excessive (-5°C / 50°C).
Votre appareil peut être endommagé en cas de chute, de brûlure, de perforation, d'écrasement ou si il entre en contact avec un liquide. Si vous pensez que votre appareil ou sa batterie sont endommagés, arrêtez d'utiliser votre

Spezifikationen

Maße: 109.7*30*16.5 mm
Tankvolumen: 2.0 ml
E-Liquid Füllung: Seitlich einfüllen
Luftstrom: Seitlich einstellbarer Luftstrom
Integrierte Coils:
0.42Ω Meshed Coil (23-30W), nicht wechselbar
0.6 Ω Meshed Coil (14-19W), nicht wechselbar
1.0Ω Meshed Coil (10-15W), nicht wechselbar
1.2 Ω Meshed Coil (9-13W), nicht wechselbar
Kapazität der internen Akkuzelle: 1300 mAh
Automatische Zugaktivierung
Ladeanschlüsse: Type-C
Maximale Ladestromstärke: 1A
Puissance de sortie:

Résistance de la bobine	Puissance
0.42Ω	25W
0.6Ω	18W
1.0Ω	14W
1.2Ω	12W

Kompatibel mit Pods der Pixo-Serie

Anweisungen

Verbinden der Pod	Die Prozentanzeige der Batterie blinkt einmal, während die LED-Anzeige drei Mal (orangefarben) je nach Intensität aufleuchtet
Trennen der Pod	Die Prozentanzeige der Batterie blinkt einmal, während die LED-Anzeige zwei Mal blinkt
	Die LED-Anzeige blinkt einmal weiß
Sperren / Entsperren des Geräts	Das Gerät wird automatisch gesperrt, wenn die Frist von 7 Sekunden erreicht ist. Ein Zugaktivierung wird ausgesperrt. Um das Gerät zu entsperren, entnehmen Sie den Pod einmal aus dem Housing des Akkus und setzen Sie ihn wieder ein.

Dispositivo de seguridad

Protección contra la sobrecarga del vapeo (6s)	L'écran clignotera « 188 », l'icône « ◆ » et, l'icône « K » 3 fois tandis que l'indicateur LED restera jaune pendant 3s
Protección contra los cortocircuitos	Le voyant LED clignotera deux fois en blanc
Protección contra la sobrecarga	L'indicateur LED restera jaune pendant 3s
Protección contra el corte de circuito	Le voyant LED clignotera deux fois en blanc

Chargement

Courant de charge maximum	1A	Voltage de charge recommandé	5V
Connexion du câble USB Type-C	L'indicateur de pourcentage de la batterie affichera le niveau actuel de la batterie tandis que l'icône « ◆ » clignote et que l'indicateur LED effectue des cycles dans un modèle de type défilant		
Niveau de batterie : 0-30%	Effet texte défilant rouge		
Niveau de batterie : 30-60%	Effet texte défilant bleu		
Niveau de batterie : 60-100%	Effet texte défilant vert		

Caractéristiques Técnicas

Dimensiones: 109.7*30*16.5 mm
Capacidad del pod: 2.0 ml
Llenado de E-líquido: Lado fácil
Flujo de aire: Ranura de aire lateral ajustable
Resistencia:
Resistencia de malla de 0.42Ω (23-30W), no reemplazable
Resistencia de malla de 0.6Ω (14-19W), no reemplazable
Resistencia de malla de 1.0Ω (10-15W), no reemplazable
Resistencia de malla de 1.2Ω (9-13W), no reemplazable
Capacidad de batería incorporada: 1300 mAh
Calada automática
Carga: Tipo-C
Corriente de carga máxima: 1A

Puissance de sortie

Resistencia de la bobina	Potencia
0.42Ω	25W
0.6Ω	18W
1.0Ω	14W
1.2Ω	12W

Compatible con almohadillas de la serie Pixo

Instrucciones

Conecta el cartucho	El indicador de porcentaje de batería parpadeará una vez, mientras que el indicador LED respirará (parpadeará) tres veces, dependiendo de la resistencia de la bobina.
Desconecta el cartucho	El indicador LED parpadeará en blanco una vez
Bloquear / Desbloquear	El dispositivo entrará en un estado bloqueado después de que el modo de vaporización pasa por 7 segundos. Cuando esto ocurra, la calada automática no funcionará. Saque y empuje el pod una vez para desbloquear el dispositivo.

Vistas de componentes

ES

Contenido

Relleno del pod

Recuerde limpiar la condensación producida entre el cartucho y el dispositivo.

Specifications

Dimensions: 109.7*30*16.5 mm
Capacitated pod capacity: 2.0 ml
E-liquid Filling: Easy side fill
Airflow: Adjustable side airflow
Coil: Meshed coil 0.42 (23-30W), non-replaceable
Meshed coil 0.6Ω (14-19W), non-replaceable
Meshed coil 1.0Ω (10-15W), non-replaceable
Meshed coil 1.2Ω (9-13W), non-replaceable
Battery Capacity: 1200 mAh, non-replaceable
Activation Mode: Auto draw
Charging Port: Type-C
Max Charge Current: 1A

Output Watted

Coil Resistance	Wattage
0.42Ω	25W
0.6Ω	18W
1.0Ω	14W
1.2Ω	12W

Compatible with Pixo series pods

Instructions

Connect the pod	The battery percentage indicator will flash once, while the LED indicator will breathe three times, then turn off.
Disconnect the pod	The battery percentage indicator will flash once, while the LED indicator will breathe twice, then turn off.
Lock / unlock	The LED indicator will flash white once
	The device will be locked when the vaping mode is over. To unlock, Auto draw is not allowed. Plug out / in the pod once to unlock the device.

Safety Features

Vaping Over-Time Protection (6s)	The screen will flash 75 (75)' 10 times while the LED indicator flashes purple 10 times		
Short Circuit Protection	The screen will flash "188" ; ◆ icon and "Κ" icon 3 times while the LED indicator flashes purple 3 times		
Low Voltage Protection	The screen will flash ◆ icon and "3%" battery level 10 times while the LED indicator flashes red 10 times		
Over Voltage Protection	The device will stop charging and vaping is not allowed		
Overcharge Protection	The battery percentage indicator and the green LED indicator will be on for 10s and then shut off		
Over Heat Protection	The screen will flash "188" ; ◆ icon and "Κ" icon 3 times while the LED indicator will remain yellow for 3s		
Open Circuit Protection	The LED indicator will flash white twice		

Charging

Maximum charge current	1A	Maximum charge current	5V
Attach the Type-C cable	The battery percentage indicator will display the current battery level while the ◆ icon flashes and the LED indicator cycles in a marquee pattern.		
Battery Level: 0-30%	Red marquee effect		
Battery Level: 30-60%	Blue marquee effect		
Battery Level: 60-100%	Green marquee effect		
Fully charged	The battery percentage indicator and the LED indicator will be on for 10s and then shut off		
The charging voltage is over 6.5V or lower than 4.0V	The device will stop charging, the battery percentage indicator and the LED indicator will remain yellow for 3s		
Unplug the Type-C cable	The battery percentage indicator and the LED indicator will shut off		

Warnings

DISCLAIMER
Please read this user manual before use. Failure to follow the instructions for proper setup, use, and care for your device can increase the risk of serious personal injury, death, or property damage.
The manufacturer assumes no responsibility for any damage caused by mishandling that is beyond normal usage defined in this manual.

RECOMMENDED SETUP
We recommend the exclusive use of Aspire original charger, battery, components, and accessories indicated on the product page and leaflet. Use of chargers, batteries, components, and/or accessories not specifically produced for this device may lead to malfunction and/or damage to the product and to the cancellation of the warranty.

HANDLING AND USAGE SAFETY
To reduce the risk of fire, shock, or damage to your vape device keep the product and its accessories away from overheated or excessively humid conditions (-5°C / 50°C).
Your device can be damaged if dropped, burned, punctured, crushed, or if it comes in contact with liquid. If you suspect damage to your device or its battery, discontinue use of your device, as it may cause overheating or injury.
To avoid inhaling gaseous vapors you either lock or switch off your device when it is not in use, especially when carrying your device in your pocket or purse.
In the case of burnt or abnormal deformation of one of the components of the device or its accessories, stop using it immediately and contact Customer Care.

COIL MAINTENANCE SAFETY
In order not to damage the coil or burn the cotton do not inhale an empty pod. Let the pod/tank stand for 5 minutes after filling so the cotton can be saturated with e-liquid before use.

REPLACEABLE BATTERIES SAFETY
Use only Aspire original replacement batteries. Do not use damaged batteries or batteries with a torn or damaged wrapper. Disconnect the battery from the charger when fully recharged. Do not use your vape device while charging.

Vorstellung der Komponenten

DE

Inhalt



Einfüllen des Liquids

Denken Sie daran, das Kondenswasser zwischen dem Pod und dem Gerät zu reinigen.

Spezifikationen

Maße: 109.7*30*16.5 mm
Tankvolumen: 2.0 ml
E-Liquid Füllung: Einfache Seitenbefüllung
Luftstrom: Seitlich einstellbarer Luftstrom
Integrierte Coils:
0.42Ω Meshed Coil (23-30W), nicht wechselbar
0.6 Ω Meshed Coil (14-19W), nicht wechselbar
1.0Ω Meshed Coil (10-15W), nicht wechselbar
1.2 Ω Meshed Coil (9-13W), nicht wechselbar
Kapazität der internen Akkuzelle: 1300 mAh
Automatische Zugaktivierung
Ladeanschlüsse: Type-C
Maximale Ladestromstärke: 1A

Ausgangsleistung

Spulenwiderstand	Leistung
0.42Ω	25W
0.6Ω	18W
1.0Ω	14W
1.2Ω	12W

Kompatibel mit Pods der Pixo-Serie

Anweisungen

Verbinden der Pod	Die Prozentanzeige der Batterie blinkt einmal, während die LED-Anzeige drei Mal (orangefarben) je nach Intensität aufleuchtet
Trennen der Pod	Die Prozentanzeige der Batterie blinkt einmal, während die LED-Anzeige zwei Mal blinkt
	Die LED-Anzeige blinkt einmal weiß
Sperren / Entsperren des Geräts	Das Gerät wird automatisch gesperrt, wenn die Frist von 7 Sekunden erreicht ist. Ein Zugaktivierung wird ausgesperrt. Um das Gerät zu entsperren, entnehmen Sie den Pod einmal aus dem Housing des Akkus und setzen Sie ihn wieder ein.

Πρόσδεμενο

Ανατρέξτε στο εξωτερικό μας κατάστημα

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

Ζημιά στο κύκλωμα (5.6δ.)	Η οθόνη θα αναβοσβήνει 10 φορές, ενώ η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήνει 10 φορές
Βραχυκύκλωμα	Η οθόνη θα αναβοσβήνει τρεις φορές, ενώ η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήνει 3 φορές
Υπόταση	Η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήνει κόκκινο 10 φορές. Η οθόνη θα αναβοσβήνει 10 φορές, ενώ η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήνει κόκκινο 10 φορές.
Υπερτάση	Η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήνει λευκό μία φορά
Υπερφόρτιση	Η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήνει 10 φορές
Υπερθέρμανση	Η οθόνη θα αναβοσβήνει τρεις φορές, ενώ η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήνει κίτρινο 3 φορές
Ανοιχτό κύκλωμα	Η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήνει λευκό δύο φορές

Φόρτιση

Μέγιστο ρεύμα φόρτισης	1A	Συνιστώμενη τάση φόρτισης	5V
Συνδέστε το καλώδιο Type-C	Η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας θα δείχνει το τρέχον επίπεδο της μπαταρίας, ενώ η ενδεικτική λυχνία LED θα κάνει κύκλους σε ένα μοτίβο τύπου μαρκίζας.		
Πλήρως φορτισμένο	Η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας και η ενδεικτική λυχνία LED θα ανάβουν για 10 δευτ. και στη συνέχεια θα σβήσουν		
Η τάση φόρτισης είναι πάνω από 6.5V ή κάτω από 4.0V	Η συσκευή θα σταματήσει να φορτίζει, ενώ η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας και η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήνουν κίτρινο για 3 δευτ.		
Αποσυνδέστε το καλώδιο Type-C	Η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας και η ενδεικτική λυχνία LED θα σβήσουν		

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Παρακαλούμε να διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο πριν τη χρήση. Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε σωστά τις οδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και φροντίδας της συσκευής σας, αυξάνετε τον κίνδυνο για πολύπλοκες σοβαρά τραύματα, θάνατο ή καταστροφές ιδιοκτησίας.
Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκαλείται από λανθασμένη

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σας προτείνουμε την αποκλειστική χρήση συσκευών φορτιστή, μπαταριών, εξαρτημάτων και αξεσουάρ της Aspire, τα οποία αναφέρονται στην σελίδα των προϊόντων και στο φυλλάδιο. Η χρήση φορτιστών, μπαταριών, εξαρτημάτων ή/και αξεσουάρ που δεν κατασκευάστηκαν συγκεκριμένα για αυτή τη συσκευή ενδέχεται να οδηγήσει σε δυσλειτουργία ή/και βλάβη του προϊόντος και στην ακύρωση της εγγύησης.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς, δόνησης ή βλάβης στη συσκευή σας, φυλάξτε το προϊόν και τα αξεσουάρ του μακριά από ανάγκες υπερβολικαν ή υπερβολικαν υγρασίας (-5°C / 50°C).
Η συσκευή σας ενδέχεται να πάθει ζημιά σε πέσει, κάψει, κομματιάσει, χτυπηεί, συντριβεί, ή εν έχει επαφή με

Specifications

Dimensions: 109.7*30*16.5 mm
Capacitated pod capacity: 2.0 ml
E-liquid Filling: Easy side fill
Airflow: Adjustable side airflow
Coil: Meshed coil 0.42 (23-30W), non-replaceable
Meshed coil 0.6Ω (14-19W), non-replaceable
Meshed coil 1.0Ω (10-15W), non-replaceable
Meshed coil 1.2Ω (9-13W), non-replaceable
Battery Capacity: 1200 mAh, non-replaceable
Activation Mode: Auto draw
Charging Port: Type-C
Max Charge Current: 1A

Output Watted

Coil Resistance	Wattage
0.42Ω	25W
0.6Ω	18W
1.0Ω	14W
1.2Ω	12W

Compatible with Pixo series pods

Instructions

Connect the pod	The battery percentage indicator will flash once, while the LED indicator will breathe three times, then turn off.
Disconnect the pod	The battery percentage indicator will flash once, while the LED indicator will breathe twice, then turn off.
Lock / unlock	The LED indicator will flash white once
	The device will be locked when the vaping mode is over. To unlock, Auto draw is not allowed. Plug out / in the pod once to unlock the device.

Safety Features

Vaping Over-Time Protection (6s)	The screen will flash 75 (75)' 10 times while the LED indicator flashes purple 10 times		
Short Circuit Protection	The screen will flash "188" ; ◆ icon and "Κ" icon 3 times while the LED indicator flashes purple 3 times		
Low Voltage Protection	The screen will flash ◆ icon and "3%" battery level 10 times while the LED indicator flashes red 10 times		
Over Voltage Protection	The device will stop charging and vaping is not allowed		
Overcharge Protection	The battery percentage indicator and the green LED indicator will be on for 10s and then shut off		
Over Heat Protection	The screen will flash "188" ; ◆ icon and "Κ" icon 3 times while the LED indicator will remain yellow for 3s		
Open Circuit Protection	The LED indicator will flash white twice		

Charging

Maximum charge current	1A	Maximum charge current	5V
Attach the Type-C cable	The battery percentage indicator will display the current battery level while the ◆ icon flashes and the LED indicator cycles in a marquee pattern.		
Battery Level: 0-30%	Red marquee effect		
Battery Level: 30-60%	Blue marquee effect		
Battery Level: 60-100%	Green marquee effect		
Fully charged	The battery percentage indicator and the LED indicator will be on for 10s and then shut off		
The charging voltage is over 6.5V or lower than 4.0V	The device will stop charging, the battery percentage indicator and the LED indicator will remain yellow for 3s		
Unplug the Type-C cable	The battery percentage indicator and the LED indicator will shut off		

Warnings

DISCLAIMER
Please read this user manual before use. Failure to follow the instructions for proper setup, use, and care for your device can increase the risk of serious personal injury, death, or property damage.
The manufacturer assumes no responsibility for any damage caused by mishandling that is beyond normal usage defined in this manual.

RECOMMENDED SETUP
We recommend the exclusive use of Aspire original charger, battery, components, and accessories indicated on the product page and leaflet. Use of chargers, batteries, components, and/or accessories not specifically produced for this device may lead to malfunction and/or damage to the product and to the cancellation of the warranty.

HANDLING AND USAGE SAFETY
To reduce the risk of fire, shock, or damage to your vape device keep the product and its accessories away from overheated or excessively humid conditions (-5°C / 50°C).
Your device can be damaged if dropped, burned, punctured, crushed, or if it comes in contact with liquid. If you suspect damage to your device or its battery, discontinue use of your device, as it may cause overheating or injury.
To avoid inhaling gaseous vapors you either lock or switch off your device when it is not in use, especially when carrying your device in your pocket or purse.
In the case of burnt or abnormal deformation of one of the components of the device or its accessories, stop using it immediately and contact Customer Care.

COIL MAINTENANCE SAFETY
In order not to damage the coil or burn the cotton do not inhale an empty pod. Let the pod/tank stand for 5 minutes after filling so the cotton can be saturated with e-liquid before use.

REPLACEABLE BATTERIES SAFETY
Use only Aspire original replacement batteries. Do not use damaged batteries or batteries with a torn or damaged wrapper. Disconnect the battery from the charger when fully recharged. Do not use your vape device while charging.

Utrecht van de onderdelen

NL

Contenu

Vergeet niet de condensatie tussen de pod en het apparaat schoon te maken.

Specifiche

Dimensioni: 109.7*30*16.5 mm
Capacità della cartuccia: 2.0 ml
Riempimento E-liquido: Facile riempimento laterale
Flusso d'aria: Flusso d'aria laterale regolabile
Coil: Coil 0.42 (21-30W), non sostituibile
Coil 0.6Ω (14-19W), non sostituibile
Coil 1.0Ω (10-15W), non sostituibile
Coil 1.2Ω (9-13W), non sostituibile
Capacità della batteria integrata: 1300 mAh
Attivazione Aspirazione
Ricarica: Type-C
Corrente di carica massima: 1A

Potenza in uscita

Resistenza della coil	Wattaggio
0.42Ω	25W
0.6Ω	18W
1.0Ω	14W
1.2Ω	12W

Compatibile con pod della serie Pixo

Istruzioni

Collega il pod	L'indicatore della percentuale della batteria lampeggerà una volta, mentre l'indicatore LED lampeggerà (8 colore viola/rosso/arancione/verde), a seconda della resistenza della bobina.
Scollega il pod	L'indicatore della percentuale della batteria lampeggerà una volta, mentre l'indicatore LED lampeggerà (8 colore viola/rosso/arancione/verde), a seconda della resistenza della bobina.
Sbloccar Sblocco	L'indicatore LED lampeggerà una volta di bianco
	Il dispositivo si blocca dopo 7 secondi di funzionamento continuo, l'auto-draw non è consentito. Scollegare/collegare una volta la cartuccia per sbloccare il dispositivo.

Misure di sicurezza

Protezione da surriscaldamento	Lo schermo lampeggia "75 (75)" 10 volte mentre l'indicatore LED lampeggerà 10 volte di colore viola
Protezione da cortocircuito	Lo schermo lampeggia "188" , icona "◆" e icona "K" 3 volte mentre l'indicatore LED lampeggerà 3 volte di colore viola
Protezione da bassa tensione	L'indicatore della percentuale della batteria lampeggerà 10 volte, mentre l'icona "◆" e la batteria "3%" 10 volte mentre l'indicatore LED lampeggerà 10 volte di colore rosso
Protezione contro la sovratensione	Il dispositivo smetterà di caricare e si lo svapo non sarà consentito
Protezione dal sovraccarico	L'indicatore della percentuale della batteria e l'indicatore LED verde lampeggeranno per 10 secondi e poi si spegneranno

Ricarica

Corrente di carica massima	1A	Tensione di carica consigliata	5V
Collegare il cavo di tipo C	L'indicatore della percentuale della batteria visualizzerà il livello corrente della batteria mentre l'icona "◆" lampeggia, mentre l'indicatore LED lampeggeranno.		
Livello batteria: 0-30%	Rosso lampeggiante		
Livello batteria: 30-60%	Blu lampeggiante		
Livello batteria: 60-100%	Verde lampeggiante		

Contenuto

Panoramica dei componenti

Riempimento della cartuccia

Ricordati di pulire la condensa tra il Pod e il dispositivo.

Specifications

Dimensions: 109.7*30*16.5 mm
Capacitated pod capacity: 2.0 ml
E-liquid Filling: Easy side fill
Airflow: Adjustable side airflow
Coil: Meshed coil 0.42 (21-30W), non-replaceable
Meshed coil 0.6Ω (14-19W), non-replaceable
Meshed coil 1.0Ω (10-15W), non-replaceable
Meshed coil 1.2Ω (9-13W), non-replaceable
Battery Capacity: 1200 mAh, non-replaceable
Activation Mode: Auto draw
Charging Port: Type-C
Max Charge Current: 1A

Output Watted

Coil Resistance	Wattage
0.42Ω	25W
0.6Ω	18W
1.0Ω	14W
1.2Ω	12W

Compatible with Pixo series pods

Instructions

Slut de pod aan	De indicator voor het batterijpercentage zal eenmaal knipperen, terwijl de LED-lampje bleeds optreft (paarsoranjegroenkleurig), afhankelijk van de weerstand.
Koppel de pod los	Het LED-lampje knippert een keer wit
Vergrendelen/ ontgrendelen	Het apparaat gaat in een vergrendelde modus nadat het 7sec continu heeft gewerkt, automatisch ontsteken is niet toegestaan. Ontgrendel door Trek de pod er in en/of kieren uit en buiten om het ook het het apparaat te ontgrendelen.

Specifications

Dimensions: 109.7*30*16.5 mm
Capacitated pod capacity: 2.0 ml
E-liquid Filling: Easy side fill
Airflow: Adjustable side airflow
Coil: Meshed coil 0.42 (21-30W), non-replaceable
Meshed coil 0.6Ω (14-19W), non-replaceable
Meshed coil 1.0Ω (10-15W), non-replaceable
Meshed coil 1.2Ω (